


FR **Carte électronique pour pompe à chaleur**
 EN **Control card for heat pump**
 NL **Elektronische kaart voor warmtepomp**
 DE **Steuerkarte für Wärmepump**
 PL **Karta sterująca pompy ciepła**
 IT **Scheda elettronica per pompa di calore**
 PT **Cartão de controle para bomba di calor**
 ES **Tarjeta de control para bomba de calor**

Ref.

B4994719

Ref. notice : 1898301
 N° édition 24.21



x 1


1



Mettre l'appareil hors tension avant de remplacer la carte électronique.
Turn the power off before replacing the electronic card.

2

Ouvrir le boîtier électrique et remplacer la carte électronique.
Open the electric box and replace the electronic card.




3



Adresse / Address = 1
 PAC / HP n°1



Adresse / Address = 2
 PAC / HP n°2



Adresse / Address = 3
 PAC / HP n°3

Si présence de deux ou trois pompes à chaleur.
If two or three heat pumps are present.

4

Fermer le coffret électrique et remonter le panneau latéral.
Close the electric box and remount the side panel.



5



Remettre l'appareil sous tension.
Turn the power on.

6

PRODUIT
nCPRODUIT
nC

7

Modèle / Model	Référence / Reference	 Sélectionner / Select
HTi ⁷⁰ 6 kW	155000	i6
HTi ⁷⁰ 6 kW / 2 réversible	155300	i6F
HTi ⁷⁰ 8 kW monophasé / HRC ⁷⁰ 11i monophasé	155010 / 151700	i8
HTi ⁷⁰ 8 kW / 2 réversible monophasé	155310	i8F
HTi ⁷⁰ 8 kW triphasé	155050	i8b
HTi ⁷⁰ 8 kW / 2 réversible triphasé	155350	i8Fb
HTi ⁷⁰ S 8 kW	803520 / 803510	i8s
HTi ⁷⁰ 11 kW	155020 / 155060	i11
HTi ⁷⁰ 14 kW	155030 / 155070	i14
HRC ⁷⁰ 5 kW	151410	H5
HRC ⁷⁰ 7 kW / HRC ⁷⁰ 11 kW i triphasé	151420 / 151701	H7
HRC ⁷⁰ 17 kW	151430 / 151435	H17
HRC ⁷⁰ 20 kW	151445	H20
HRC ⁷⁰ 25 kW	151450	H25
HRC ⁷⁰ 32 kW	151460	H32
HRC ⁷⁰ 40 kW	151470 / 151475	H40
HRC ⁷⁰ 40 kW Froid	151477	H40F
HRC ⁷⁰ 60 kW	151480	H60A
HRC ⁷⁰ 60 kW (Retrofit*) * Mise à niveau des compresseurs HT / HT compressor upgrade	151482* / 151485	H60B
HRC ⁷⁰ 80kW	151490 / 151492 / 151495	H80

8



ok