







074501

En cas d'erreur, noter le numéro et consulter votre technicien chauffagiste.

**Présentation**

**J'accède au menu**

**Paramètres**

 Dans le menu paramètres, je règle :  
 • la langue  
 • la date et l'heure  
 • l'écran de veille (rétroéclairage en dehors des manipulations)


**Je règle mon chauffage**


**Arrêt**  
 Fonctionnement hors gel.  
**Marche / Chauffage**  
 Fonctionnement chauffage.  
**Froid \***  
 Fonctionnement rafraîchissement.  
**Auto**  
 Bascule automatique entre chauffage, rafraîchissement et hors gel.



**Mode Basic**  
 Fonctionnement à température constante.  
**Mode Programmé**  
 Fonctionnement selon la programmation horaire.



Réglages par défaut :  
 De 06:00 à 22:00 → 20,0°C ;  
 De 22:00 à 06:00 → 19,0°C.

**Je règle ma température**

**Je programme mon thermostat**

**J'utilise l'assistant de programmation**


Par défaut, l'anticipation est activée. Je peux la désactiver depuis le menu programmation.  
**Exemple avec anticipation :**  
 si je souhaite 20°C à 8h, mon chauffage s'allumera avant 8h pour que les 20°C soient atteints à 8h.

L'assistant permet de faire une programmation selon mon rythme de vie (consultable et modifiable).

**Je modifie ma programmation**

**J'ajoute une nouvelle période à ma programmation**



Je choisis quand ajouter une période.  
 Je règle l'heure de début.  
 Je règle la température.

**Je supprime un période de ma programmation**



Je choisis la période à supprimer.  
 Je sélectionne l'icône ✕.

**Je change l'heure ou la température**


Je choisis la période à modifier.  
 Je sélectionne l'icône ✎.  
 Je règle l'heure de début.  
 Je règle la température.

**Je copie ma programmation**


Je choisis les jours.  
 Je sélectionne "Valider".

**Je pars en vacances**


Je règle les dates et heures de début et de fin ainsi que la température durant l'absence.



Quand une absence est en cours, la date de retour est indiquée sur l'écran d'accueil.

**Consommations**

Depuis le menu, vous pouvez accéder à l'affichage des estimations de consommations.

**Je pilote mon eau chaude\***


Je règle l'eau chaude sur "BOOST", "Marche" ou "Arrêt".

La fonction "BOOST" permet de chauffer entièrement le ballon d'eau chaude.